

ADLER Clean-Disinfectant Pro

8067

Alkoholisches **Flächendesinfektionsmittel** für berufsmäßige und nicht-berufsmäßige Verwender

PRODUKTBEschREIBUNG

Allgemeines

Alkoholisches, gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel mit bakterizider, fungizider und viruzider Wirkung. Das Produkt wirkt schnell und ist völlig rückstandsfrei.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- Zulassung als Biozidprodukt für die Flächendesinfektion (Produktart 2, 4).
Wirkstoff
73,4 % (73,4 g/100 g) Ethanol
- **EN 13624** (levurozid): Wirksamkeit gegenüber Pilzen (*Candida albicans*) nach EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche) 1, 5 und 15 min bei hoher Belastung
- **EN 13727** (bakterizid): Wirksamkeit gegenüber Bakterien (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*) nach EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche) 1, 5 und 15 min bei hoher Belastung
- **EN 14476** (begrenzt viruzid): Wirksamkeit gegenüber Viren (*Vacciniavirus*, MVA) nach EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche) 5 min bei hoher organischer Belastung
- **EN 13697** (bakterizid und levurozid): Wirksamkeit gegenüber Bakterien (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*) und Pilzen (*Candida albicans*) (Suspensionsversuche) 5 und 15 min bei hoher Belastung
- Das Produkt ist ohne quarternäre Ammoniumverbindungen und Parfums formuliert.

Anwendungsgebiete

- Zur schnellen, allgemeinen Desinfektion von alkoholbeständigen nicht porösen Flächen und Gegenständen insbesondere in Gesundheitseinrichtungen (z.B. WC-Sitze, Türklinken, Bettgestelle, Rettungsfahrzeuge), Arbeitsflächen im medizinischen Labor und von Oberflächen im Lebensmittel- und Großküchenbereich, auch jene, die mit Nahrungsmitteln oder Futtermitteln in Kontakt kommen.
- Bei Kunststoffmaterialien und lackierten Flächen muss vor der Anwendung ein Test auf Materialverträglichkeit durchgeführt werden. Jedenfalls nicht auf Plexiglas oder Polycarbonat anwenden.

07-20 (ersetzt 06-20) ZKL 5507

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com


Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Unverdünnt auf die zu desinfizierende Oberfläche mittels getränktem Tuch auftragen. Flächen eventuell mit einem Einmaltuch nachwischen.
- Auf vollständige Benetzung der Oberfläche während der empfohlenen Einwirkzeit achten.
- Einwirkzeit bei geringer Belastung 1 min, bei hoher Belastung bis zu 5 min. Ansonsten ist keine vollständige Desinfektion gewährleistet.
- Die Oberfläche sollte mindestens 5 Minuten und bevorzugt 60 Minuten nicht berührt werden, um eine uneingeschränkte Wirkung zu gewährleisten.
- Für gute Lüftung im Raum sorgen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 072 - Arbeitsrichtlinie Haltbarkeit der ADLER Clean Desinfektionsmittel**.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 073 – Desinfektionsmittel – Grundbegriffe**.

Auftragstechnik



- Unverdünnt auf die zu desinfizierende Oberfläche mittels Tuch auftragen oder aufsprühen.
- Auftragsmenge ca. 50 ml/m².
- Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.


BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

1 L, 5 L, 10 L, 25 L

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 2 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Bezgl. Haltbarkeit nach Anbruch im nicht wieder fest verschlossene Behälter gilt ein Zeitraum von 6 Monaten.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Wichtig: Durch den hohen Alkoholgehalt ist das Desinfektionsmittel leicht entflammbar und kann Augen und Atemwege reizen. Es sollte deshalb für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.